

Configuraciones del vehículo**▼ Configuraciones del vehículo**

Configura las características de comodidad del vehículo.

Bloqueo de puertas

Regula las configuraciones para el bloqueo de puertas y el acceso sin llave.

Función	Cambios de ajustes disponibles
Cerraduras autom. puertas Configura cuándo entra en funcionamiento el bloqueo de puertas.	Bloq: en conducción, Bloq: en conducción, Desbl: encendido desactivado, Bloqueo: fuera, Bloqueo: fuera, Desbloqueo: estacionamiento, Bloq: en conducción, Desbl: estacionamiento, Desactivado
Tiempo de espera para cierre automático Establece el tiempo que tardan las puertas en volver a bloquearse si la puerta está cerrada.	30 seg, 60 seg, 90 seg
Cierre automático de alejamiento sin llave Habilita el bloqueo automático.	Habilitar, Deshabilitar
Volum. sonido confirm. sin llave Regula el volumen del sonido cuando se bloquean/desbloquean las puertas.	Bajo, Medio, Alto, Desactivado
Modo de desbloqueo sin llave Selecciona qué puertas desbloquear con el interruptor de acceso sin llave.	Una vez: Todas las puertas, Una vez: puerta conduc., Dos: todas
Restaurar a configuraciones de fábrica Restaura las configuraciones de bloqueo de puertas a los ajustes de fábrica.	—

Configuraciones

Iluminación exterior

Configura las configuraciones para la iluminación exterior del vehículo.

Función	Cambios de ajustes disponibles
Sensibilidad automática de los faros Regula la sensibilidad de la función de iluminación automática de los faros.	Bajo, Media-baja, Medio, Media-alta, Alto
Límite de tiempo del faro automático Establece la duración del retraso antes de que se apaguen los faros.	30 seg, 60 seg, 90 seg, 120 seg, Desactivado
Adaptive LED Headlights (ALH) Alterna automáticamente entre luces de cruce y de carretera.	Habilitar, Deshabilitar
High Beam Control System (HBC) Alterna automáticamente entre luces de cruce y de carretera.	Habilitar, Deshabilitar
Adaptive Front-Lighting System (AFS) Regula la potencia de iluminación según las condiciones de conducción.	Habilitar, Deshabilitar
Luces de conducción diurna (DRL) Habilita las luces de conducción diurna.	Habilitar, Deshabilitar
Nivelación manual de faro Ajusta el ángulo del haz del faro.	Ángulo del haz de luz (11 niveles)
Coming Home Light Establece la duración del retraso antes de que se apaguen los faros.	30 seg, 60 seg, 90 seg, 120 seg, Desactivado
Leaving Home Light Enciende los faros con la pulsación del botón de desbloqueo de la llave.	Habilitar, Deshabilitar
Restaurar a configuraciones de fábrica Restaura las configuraciones de iluminación exterior a los ajustes de fábrica.	—

Iluminación interior

Configura las configuraciones para la iluminación interior del vehículo.

Función	Cambios de ajustes disponibles
Iluminación ambiental Establece la intensidad de la iluminación ambiente interior.	Bajo, Intermedio, Alto, Desactivado
Duración de acceso iluminado Selecciona la duración deseada de la iluminación de acceso.	7.5 seg, 15 seg, 30 seg, 60 seg
Restaurar a configuraciones de fábrica Restaura las configuraciones de iluminación interior a los ajustes de fábrica.	—

Limpiaparabrisas con detección de lluvia

Habilita los limpiaparabrisas automáticos con detección de lluvia.

Cambios de ajustes disponibles
Habilitar, deshabilitar

Espejos retrovisores automáticos plegables

Habilita el pliegue automático de los espejos retrovisores.

Cambios de ajustes disponibles
Habilitar, deshabilitar

Intermitentes

Configura las configuraciones del funcionamiento de los intermitentes.

Función	Cambios de ajustes disponibles
Señal de intermitente en tres ráfagas Permite que el intermitente destelle tres veces para luego apagarse.	Habilitar, Deshabilitar
Volumen del indicador de los intermitentes Regula el volumen del indicador de los intermitentes.	Bajo, Medio, Alto

Configuraciones

Función	Cambios de ajustes disponibles
Restaurar a configuraciones de fábrica Restaura las configuraciones de los intermitentes a los ajustes de fábrica.	—

Desempañador de la luneta trasera

Selecciona duración de funcionamiento del desempañador de luneta trasera.

Cambios de ajustes disponibles
Cierre automático, Continuo

Vincular tempe. climatizador y asientos

Habilita refrigeración y calefacción del asiento en modo AUTO.

Cambios de ajustes disponibles
Habilitar, deshabilitar

Cierre de tapa de combustible

Establece la demora hasta que la compuerta de combustible se bloquea tras cerrar el vehículo.

Cambios de ajustes disponibles
0 seg, 30 seg, 60 seg, 90 seg, 120 seg